

Sublimez votre façade avec des fenêtres gris anthracite : les points clés pour un projet réussi

Préparation et prises de mesures

- Mesurez précisément les trois dimensions en tableau : hauteur (côté gauche et droit) et largeur (haut, milieu et bas).
- Relevez l'épaisseur du dormant existant pour déterminer le type de pose adapté.
- Arbitrez entre la pose en 'rénovation' (conservation du cadre existant) ou la 'dépose totale' (retrait complet pour maximiser la surface vitrée).

Exigences de performance et qualité

- Vérifiez le coefficient de transmission thermique (U_w) : visez une valeur inférieure ou égale à $1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ($1,1$ pour du triple vitrage).
- Assurez-vous que le classement AEV (Air, Eau, Vent) est au minimum de A*3 E*5B V*A2.
- Contrôlez la présence du marquage CE et privilégiez les certifications NF ou CSTBat pour garantir la durabilité des profilés PVC.

Confort et options techniques

- Intégrez des entrées d'air autoréglables dans les pièces sèches (séjour, chambres) si votre logement est équipé d'une VMC simple flux.
- Anticipez vos besoins en accessoires : volets roulants intégrés, poignées avec serrure de sécurité ou vitrage acoustique renforcé pour les zones exposées au bruit.

Vérifications indispensables avant signature

- Confirmez que le devis inclut explicitement la dépose et la mise en décharge de vos anciennes menuiseries.
- Exigez une copie de l'attestation de Garantie Décennale du poseur, couvrant spécifiquement la pose de menuiseries extérieures.
- Demandez une attestation de calcul de performance thermique pour garantir l'éligibilité de vos fenêtres aux aides de l'État (MaPrimeRénov').