

# Optimisez la performance et la longévité de votre diffuseur d'huiles essentielles

---

## Entretien quotidien pour une diffusion pure

- Videz systématiquement le réservoir d'eau après chaque utilisation pour prévenir la prolifération bactérienne.
- Essuyez l'intérieur du réservoir avec un chiffon doux après chaque usage.
- Utilisez exclusivement de l'eau déminéralisée ou filtrée pour limiter l'accumulation de calcaire sur la membrane à ultrasons.

## Nettoyage hebdomadaire indispensable

- Débranchez toujours l'appareil de sa source d'alimentation avant toute manipulation.
- Nettoyez délicatement la cellule ultrasonique (la pastille métallique au fond) avec un coton-tige imbibé de vinaigre blanc.
- Ne nettoyez jamais la membrane avec un objet pointu ou métallique pour éviter de rayer ou d'endommager définitivement le disque en céramique.

## Protocole de nettoyage en profondeur

- Remplissez le diffuseur à moitié avec de l'eau claire.
- Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir.
- Faites fonctionner l'appareil pendant 3 à 5 minutes pour dissoudre les résidus.
- Séchez soigneusement toutes les parties avec un chiffon propre avant de remonter l'appareil ou de le ranger.

## Précautions et entretien des modèles par nébulisation

- N'utilisez jamais de détergents chimiques, de solvants puissants ou de produits abrasifs qui pourraient altérer les matériaux plastiques.
- Pour les diffuseurs par nébulisation (verrerie), nettoyez la verrerie une à deux fois par mois.
- Utilisez un nettoyant spécifique pour diffuseur ou de l'alcool à 70% pour dissoudre efficacement les résidus d'huiles essentielles dans la verrerie.